

MONTAGEANLEITUNG LADEBODEN

1. Legen Sie den Ladeboden mit den ausgesparten Teppichseiten nach oben auf einen Tisch und lassen die Seite mit dem ausgesparten Teil über die Tischplatte herausragen.
2. Nehmen Sie die Schrauben und führen Sie die von der Unterseite des Bodens etwas ein.
3. Bestreichen mit dem beiliegenden Kleber die ausgesparte, freie nummerierte Holzfläche, stellen die gleichnummerierte Wange mit der freien Holzfläche bündig darauf. Halten Sie die Wange fest und schrauben mit dem Akkuschauber die Schrauben in die Wangen hinein. Jetzt verfahren mit der anderen Seite genauso.
4. Bitte vor der ersten Benutzung den Leim durchtrocknen lassen. Am besten über Nacht an einem frostsicheren Ort. Der Ladeboden kann danach in den Kofferraum hineingestellt werden.
5. Zur Ladungssicherung muss von Ihnen der Ladeboden jederzeit, mittels Gurt, an den fahrzeugeigenen Verzurrösen gesichert werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Ladeboden und allzeit gute Fahrt.